

Installationsanleitung - Lüftungsanschluss



Schritt 1

Bohren Sie mit einer 4,5 cm Lochsäge ein Loch durch die Außenwand.



Hinweis

Eine 4,5 cm Lochsäge passt auf ein standardmäßiges DN40 HT-Rohr.



Schritt 2

HT-Rohr von außen nach innen einsetzen und einkleben/abdichten.

*Hinweis: Das HT-Rohr gleitet bis zum „T“ am Ende des Rohrs. Dies ermöglicht Raum zwischen der Kappe und der Außenwand für den Luftstrom.



Schritt 3

Befestigen Sie ein Ende des Schlauchs am PVC-Rohr auf der Innenseite der Außenwand.

*Hinweis: Das Rohr kann je nach Tiefe der Wand, durch die es geführt wird, kürzer geschnitten werden.



Schritt 4

Insektenschutzgitter & Windschutz anbringen. Dazu stehen Ihnen je nach Wunsch verschiedene Optionen zur Verfügung. In jedemfall muss der Rohrausgang vor Wind und Insekten geschützt werden.

*Hinweis: Das Rohr kann je nach gewünschtem Schutzbauteil auch an der Außenseite entsprechend gekürzt werden.



Alternative bei z. B. dünnen Blechwänden:

ToMTuR Flansch

